

FR

- attentivement le mode d'emploi avant la première utilisation de votre appareil et conservez-le: une utilisation non conforme dégraderait le fabricant et toute responsabilité.

Consigs de sécurité

Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou des personnes déficientes d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d' instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, n'utilisez pas l'appareil. Faites obligatoirement remplacer le câble d'alimentation par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- Votre appareil est destiné uniquement à un usage domestique et à l'intérieur de la maison et à une altitude inférieure à 2000 m.
- Ne pas mettre l'appareil, le câble d'alimentation ou la fiche dans ou sur tout autre liquide.
- Cet appareil a été conçu pour un usage domestique seulement.
- Il n'a pas été conçu pour être utilisé dans les cas suivants qui ne sont pas couverts par la garantie:
 - Dans des coins de cuisines réservés au personnel, dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels; dans des fermes; par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel; dans des environnements de type chambres d'hôtel.

Tousjours suivre les instructions de nettoyage pour nettoyer votre appareil:

- Débrancher l'appareil.
- Ne pas nettoyer l'appareil chaud.
- Nettoyer avec un chiffon ou une éponge humide.
- Ne jamais mettre l'appareil dans l'eau ou sous l'eau courante.
- AVERTISSEMENT : Risques de blessures en cas de mauvaise utilisation de l'appareil.
- AVERTISSEMENT : après utilisation, ne pas toucher la plaque de maintien au chaud, soumise à une chaleur résiduelle.
- Assurez vous de ne toucher que la poignée de la verseuse vier pendant la chauffe et jusqu'au refroidissement complet
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans, à condition qu'il bénéficie d'une surveillance ou qu'il sient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'il comprennent bien les dangers encourus. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, à moins qu'ils ne soient âgés de plus de 8 ans et qu'ils soient sous la surveillance d'un adulte.
- Conserver l'appareil et son câble hors de portée des enfants âgés de moins de 8 ans.

Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'il bénéficie d'une surveillance ou qu'il sient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprenant bien les dangers potentiels.

Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jouet.

• Debrancher l'appareil.
• Ne pas nettoyer l'appareil chaud.
• Nettoyer avec un chiffon ou une éponge humide.
• Ne jamais mettre l'appareil dans l'eau ou sous l'eau courante.
• AVERTISSEMENT : Risques de blessures en cas de mauvaise utilisation de l'appareil.
• AVERTISSEMENT : après utilisation, ne pas toucher la plaque de maintien au chaud, soumise à une chaleur résiduelle.
• Assurez vous de ne toucher que la poignée de la verseuse vier pendant la chauffe et jusqu'au refroidissement complet
• Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans, à condition qu'il bénéficie d'une surveillance ou qu'il sient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'il comprennent bien les dangers encourus. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, à moins qu'ils ne soient âgés de plus de 8 ans et qu'ils soient sous la surveillance d'un adulte.
• Conserver l'appareil et son câble hors de portée des enfants âgés de moins de 8 ans.

Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'il bénéficie d'une surveillance ou qu'il sient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprenant bien les dangers potentiels.

Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jouet.

• Debrancher l'appareil.
• Ne pas nettoyer l'appareil chaud.
• Nettoyer avec un chiffon ou une éponge humide.
• Ne jamais mettre l'appareil dans l'eau ou sous l'eau courante.
• AVERTISSEMENT : Risques de blessures en cas de mauvaise utilisation de l'appareil.
• AVERTISSEMENT : après utilisation, ne pas toucher la plaque de maintien au chaud, soumise à une chaleur résiduelle.
• Assurez vous de ne toucher que la poignée de la verseuse vier pendant la chauffe et jusqu'au refroidissement complet
• Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans, à condition qu'il bénéficie d'une surveillance ou qu'il sient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'il comprennent bien les dangers encourus. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, à moins qu'ils ne soient âgés de plus de 8 ans et qu'ils soient sous la surveillance d'un adulte.
• Conserver l'appareil et son câble hors de portée des enfants âgés de moins de 8 ans.

Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'il bénéficie d'une surveillance ou qu'il sient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprenant bien les dangers potentiels.

Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jouet.

• Debrancher l'appareil.
• Ne pas nettoyer l'appareil chaud.
• Nettoyer avec un chiffon ou une éponge humide.
• Ne jamais mettre l'appareil dans l'eau ou sous l'eau courante.
• AVERTISSEMENT : Risques de blessures en cas de mauvaise utilisation de l'appareil.
• AVERTISSEMENT : après utilisation, ne pas toucher la plaque de maintien au chaud, soumise à une chaleur résiduelle.
• Assurez vous de ne toucher que la poignée de la verseuse vier pendant la chauffe et jusqu'au refroidissement complet
• Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans, à condition qu'il bénéficie d'une surveillance ou qu'il sient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'il comprennent bien les dangers encourus. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, à moins qu'ils ne soient âgés de plus de 8 ans et qu'ils soient sous la surveillance d'un adulte.
• Conserver l'appareil et son câble hors de portée des enfants âgés de moins de 8 ans.

Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'il bénéficie d'une surveillance ou qu'il sient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprenant bien les dangers potentiels.

Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jouet.

• Debrancher l'appareil.
• Ne pas nettoyer l'appareil chaud.
• Nettoyer avec un chiffon ou une éponge humide.
• Ne jamais mettre l'appareil dans l'eau ou sous l'eau courante.
• AVERTISSEMENT : Risques de blessures en cas de mauvaise utilisation de l'appareil.
• AVERTISSEMENT : après utilisation, ne pas toucher la plaque de maintien au chaud, soumise à une chaleur résiduelle.
• Assurez vous de ne toucher que la poignée de la verseuse vier pendant la chauffe et jusqu'au refroidissement complet
• Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans, à condition qu'il bénéficie d'une surveillance ou qu'il sient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'il comprennent bien les dangers encourus. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, à moins qu'ils ne soient âgés de plus de 8 ans et qu'ils soient sous la surveillance d'un adulte.
• Conserver l'appareil et son câble hors de portée des enfants âgés de moins de 8 ans.

Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'il bénéficie d'une surveillance ou qu'il sient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprenant bien les dangers potentiels.

Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jouet.

• Debrancher l'appareil.
• Ne pas nettoyer l'appareil chaud.
• Nettoyer avec un chiffon ou une éponge humide.
• Ne jamais mettre l'appareil dans l'eau ou sous l'eau courante.
• AVERTISSEMENT : Risques de blessures en cas de mauvaise utilisation de l'appareil.
• AVERTISSEMENT : après utilisation, ne pas toucher la plaque de maintien au chaud, soumise à une chaleur résiduelle.
• Assurez vous de ne toucher que la poignée de la verseuse vier pendant la chauffe et jusqu'au refroidissement complet
• Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans, à condition qu'il bénéficie d'une surveillance ou qu'il sient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'il comprennent bien les dangers encourus. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, à moins qu'ils ne soient âgés de plus de 8 ans et qu'ils soient sous la surveillance d'un adulte.
• Conserver l'appareil et son câble hors de portée des enfants âgés de moins de 8 ans.

Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'il bénéficie d'une surveillance ou qu'il sient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprenant bien les dangers potentiels.

Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jouet.

• Debrancher l'appareil.
• Ne pas nettoyer l'appareil chaud.
• Nettoyer avec un chiffon ou une éponge humide.
• Ne jamais mettre l'appareil dans l'eau ou sous l'eau courante.
• AVERTISSEMENT : Risques de blessures en cas de mauvaise utilisation de l'appareil.
• AVERTISSEMENT : après utilisation, ne pas toucher la plaque de maintien au chaud, soumise à une chaleur résiduelle.
• Assurez vous de ne toucher que la poignée de la verseuse vier pendant la chauffe et jusqu'au refroidissement complet
• Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans, à condition qu'il bénéficie d'une surveillance ou qu'il sient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'il comprennent bien les dangers encourus. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, à moins qu'ils ne soient âgés de plus de 8 ans et qu'ils soient sous la surveillance d'un adulte.
• Conserver l'appareil et son câble hors de portée des enfants âgés de moins de 8 ans.

Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'il bénéficie d'une surveillance ou qu'il sient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprenant bien les dangers potentiels.

Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jouet.

• Debrancher l'appareil.
• Ne pas nettoyer l'appareil chaud.
• Nettoyer avec un chiffon ou une éponge humide.
• Ne jamais mettre l'appareil dans l'eau ou sous l'eau courante.
• AVERTISSEMENT : Risques de blessures en cas de mauvaise utilisation de l'appareil.
• AVERTISSEMENT : après utilisation, ne pas toucher la plaque de maintien au chaud, soumise à une chaleur résiduelle.
• Assurez vous de ne toucher que la poignée de la verseuse vier pendant la chauffe et jusqu'au refroidissement complet
• Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans, à condition qu'il bénéficie d'une surveillance ou qu'il sient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'il comprennent bien les dangers encourus. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, à moins qu'ils ne soient âgés de plus de 8 ans et qu'ils soient sous la surveillance d'un adulte.
• Conserver l'appareil et son câble hors de portée des enfants âgés de moins de 8 ans.

Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'il bénéficie d'une surveillance ou qu'il sient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprenant bien les dangers potentiels.

Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jouet.

• Debrancher l'appareil.
• Ne pas nettoyer l'appareil chaud.
• Nettoyer avec un chiffon ou une éponge humide.
• Ne jamais mettre l'appareil dans l'eau ou sous l'eau courante.
• AVERTISSEMENT : Risques de blessures en cas de mauvaise utilisation de l'appareil.
• AVERTISSEMENT : après utilisation, ne pas toucher la plaque de maintien au chaud, soumise à une chaleur résiduelle.
• Assurez vous de ne toucher que la poignée de la verseuse vier pendant la chauffe et jusqu'au refroidissement complet
• Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans, à condition qu'il bénéficie d'une surveillance ou qu'il sient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'il comprennent bien les dangers encourus. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, à moins qu'ils ne soient âgés de plus de 8 ans et qu'ils soient sous la surveillance d'un adulte.
• Conserver l'appareil et son câble hors de portée des enfants âgés de moins de 8 ans.

Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'il bénéficie d'une surveillance ou qu'il sient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprenant bien les dangers potentiels.

Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jouet.

• Debrancher l'appareil.
• Ne pas nettoyer l'appareil chaud.
• Nettoyer avec un chiffon ou une éponge humide.
• Ne jamais mettre l'appareil dans l'eau ou sous l'eau courante.
• AVERTISSEMENT : Risques de blessures en cas de mauvaise utilisation de l'appareil.
• AVERTISSEMENT : après utilisation, ne pas toucher la plaque de maintien au chaud, soumise à une chaleur résiduelle.
• Assurez vous de ne toucher que la poignée de la verseuse vier pendant la chauffe et jusqu'au refroidissement complet
• Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans, à condition qu'il bénéficie d'une surveillance ou qu'il sient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'il comprennent bien les dangers encourus. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, à moins qu'ils ne soient âgés de plus de 8 ans et qu'ils soient sous la surveillance d'un adulte.
• Conserver l'appareil et son câble hors de portée des enfants âgés de moins de 8 ans.

Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'il bénéficie d'une surveillance ou qu'il sient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprenant bien les dangers potentiels.

Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jouet.

• Debrancher l'appareil.
• Ne pas nettoyer l'appareil chaud.
• Nettoyer avec un chiffon ou une éponge humide.
• Ne jamais mettre l'appareil dans l'eau ou sous l'eau courante.
• AVERTISSEMENT : Risques de blessures en cas de mauvaise utilisation de l'appareil.
• AVERTISSEMENT : après utilisation, ne pas toucher la plaque de maintien au chaud, soumise à une chaleur résiduelle.
• Assurez vous de ne toucher que la poignée de la verseuse vier pendant la chauffe et jusqu'au refroidissement complet
• Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans, à condition qu'il bénéficie d'une surveillance ou qu'il sient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'il comprennent bien les dangers encourus. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, à moins qu'ils ne soient âgés de plus de 8 ans et qu'ils soient sous la surveillance d'un adulte.
• Conserver l'appareil et son câble hors de portée des enfants âgés de moins de 8 ans.

Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'il bénéficie d'une surveillance ou qu'il sient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprenant bien les dangers potentiels.

Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jouet.

• Debrancher l'appareil.
• Ne pas nettoyer l'appareil chaud.
• Nettoyer avec un chiffon ou une éponge humide.
• Ne jamais mettre l'appareil dans l'eau ou sous l'eau courante.
• AVERTISSEMENT : Risques de blessures en cas de mauvaise utilisation de l'appareil.
• AVERTISSEMENT : après utilisation, ne pas toucher la plaque de maintien au chaud, soumise à une chaleur résiduelle.
• Assurez vous de ne toucher que la poignée de la verseuse vier pendant la chauffe et jusqu'au refroidissement complet
• Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans, à condition qu'il bénéficie d'une surveillance ou qu'il sient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'il comprennent bien les dangers encourus. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, à moins qu'ils ne soient âgés de plus de 8 ans et qu'ils soient sous la surveillance d'un adulte.
• Conserver l'appareil et son câble hors de portée des enfants âgés de moins de 8 ans.

Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'il bénéficie d'une surveillance ou qu'il sient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprenant bien les dangers potentiels.

Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jouet.

• Debrancher l'appareil.
• Ne pas nettoyer l'appareil chaud.
• Nettoyer avec un chiffon ou une éponge humide.
• Ne jamais mettre l'appareil dans l'eau ou sous l'eau courante.
• AVERTISSEMENT : Risques de blessures en cas de mauvaise utilisation de l'appareil.
• AVERTISSEMENT : après utilisation, ne pas toucher la plaque de maintien au chaud, soumise à une chaleur résiduelle.
• Assurez vous de ne toucher que la poignée de la verseuse vier pendant la chauffe et jusqu'au refroidissement complet
• Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans, à condition qu'il bénéficie d'une surveillance ou qu'il sient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'il comprennent bien les dangers encourus. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, à moins qu'ils ne soient âgés de plus de 8 ans et qu'ils soient sous la surveillance d'un adulte.
• Conserver l'appareil et son câble hors de portée des enfants âgés de moins de 8 ans.

responsable for their safety.

• Children should not use the appliance as a toy.

• La "Temperature of the accessible surfaces may be high when the appliance is in operation. Do not touch the hot surfaces of the appliance.

• This appliance must not be placed in a closet when it is in use.

• Before plugging the appliance in, make sure that the power is turned off your electrical supply system and that the outlet is earthed.

• Do not plug the appliance into an electrical outlet which is not properly grounded. Do not use the appliance if it is not working properly or if it has been damaged. If this occurs, contact an authorized service centre.

• All interlocks other than cleaning and everyday maintenance by the customer must be performed by an authorized service centre.

• The power cord must never be close to or in contact with the hot parts of your appliance, near a source of heat or over a sharp edge.

• Do not pull on the cord to unplug the appliance. Accessories and spare parts designed for your appliance.

• Do not use the coffee in a microwave oven.

• Do not fill the appliance with water if it is still hot.

• All appliances are subject to safety quality control procedures. These include actual usage tests on randomly selected appliances, which would explain any traces of oil.

Think of the environment!

- Your appliance contains valuable materials which can be recovered or recycled. Leave it at a local civic collection point or at an approved service centre, where it will be disposed of properly.

European Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) stipulates that used household appliances must not be disposed of in normal unsorted municipal waste. Old appliances must be collected separately to optimise the sorting and recycling of their parts and to reduce the impact on human health and the environment.

Depositing on model

Les de gebruikte afwaswijzing grondig door voordat u uw apparaat in gebruik neemt en bewaar deze voor latere raadpleging. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade of letsel veroorzaakt door verkeerd gebruik van het apparaat.

Veiligheidsvoorschriften

• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruikers (waaronder kinderen) met beperkte fysieke, visuele of mentale mogelijkheden, of die een gebrek hebben aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of aanwijzingen hebben gekregen met betrekking tot het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

• Houd toezicht over kinderen zodat ze niet met het apparaat spelen.

• Gebruik het apparaat niet als het snoer of de stekker beschadigd is. Laat het snoer vervangen door de fabrikant, klantenservice of gekwalificeerd gekwalificeerd persoon om elk gevaar te vermijden.

• Uw apparaat is bestemd voor huishoudelijk gebruik binnenhuis tot op een maximale hoogte van 2000 m.

• Dompel het apparaat, het snoer of de stekker niet onder in water of een andere vloeistof.

• Dit apparaat is alleen ontworpen voor huishoudelijk gebruik.

• Het is niet bestemd voor gebruik in de volgende gevallen, deze vallen niet onder de garantie:

- kantines voor personeel in winkels, kantoren en andere werkomgevingen; boerderijen; door klanten in hotels, motels, bed & breakfasts en andere types van huisvesting.

• Volg altijd de schoonmaak-instructies om uw apparaat schoon te maken.

• Trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact.

• Maak het apparaat niet schoon als het nog warm is.

• Maak schoon met een vochtige doek of spons.

• Dompel het apparaat nooit in water en plaats het nooit onder stromend water

• **WAARSCHUWING:** Risico op letsel als dit apparaat verkeerd wordt gebruikt.

• **WAARSCHUWING:** Raak de wouhdooplant na gebruik niet aan, de plaat blijft nog enige tijd warm.

• Raak tijdens de werking niet de handgreep van de glazen kan aan totdat het apparaat is afgekoeld.

• Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar als ze onder toezicht staan of als ze richtlijnen hebben gekregen om het apparaat veilig te kunnen hanteren en de risico's kennen. Kinderen mogen het apparaat niet reinigen en onderhouden tenzij ze ouder dan 8 jaar zijn en onder toezicht van een volwassene staan.

• Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.

• Dit apparaat mag worden gebruikt door personen met beperkte fysieke, visuele of mentale mogelijkheden, of die een gebrek aan ervaring of kennis hebben, op voorwaarde dat de zie onder toezicht staan of aanwijzingen hebben gekregen hoe het apparaat veilig te gebruiken en de mogelijke gevaren begrijpen.

• Kinderen mogen het apparaat niet als speelgoed gebruiken.

• **T**ijdens de werking van het apparaat kan de temperatuur van de toegankelijke oppervlakken hoog oplopen. Raak de warme oppervlakken van het apparaat niet aan.

• Plaats dit apparaat niet in een kast wanneer in werking.

• Voordat u de stekker in het stopcontact steekt, zorg dat de spanning vermeld op het apparaat overeenkomt met de netspanning van uw woning en dat het stopcontact geschikt is.

- Eike fout in de elektrische verbinding moet uw garantie ongeldig maken. Neem contact op met een bevoegd servicecentrum.

• Gebruik het apparaat niet als deze niet juist wordt beschadigd is. Als dit zich voordoet, neem contact op met een bevoegd servicecentrum.

- Deze unit is uitsluitend ontworpen voor gebruik met een standaard 230V-voeding. Het is niet toegestaan de spanning te wijzigen.

• Let het snoer nooit in de buurt van of op de draad niet in contact komen met een ander elektrisch apparaat.

- Neem het snoer nooit in uw apparaat, in de nabijheid van een warmtebron of over een scherpe rand.

• Voor uw veiligheid, gebruik alleen accessoires en reserveonderdelen van de fabrikant die specifiek voor dit apparaat zijn ontworpen.

- Trek niet aan het snoer of de stekker uit het stopcontact te halen.

• Gebruik de schenkan niet in een magnetronoven.

- Deze unit is niet bestemd voor gebruik met een magnetron. Het is niet toegestaan de magnetron te gebruiken.

• Alle apparaten zijn onderhevig aan strikte kwaliteitscontroleprocedures. Deze omvatten onder andere gebruikstoetsen op willekeurige geselecteerde apparaten. Het is dus mogelijk dat u sporen van gebruik op uw apparaat aantoot.

Accessories*

Glasz coffeekan / Thermokan / Permanent filter / Maatpel

Help me het milieu te beschermen!

• Uw apparaat bevat verschillende materialen die recyclebaar zijn.

- Bereik het apparaat naar een opzamellocatie of, als dat er niet is, naar een erkende opzamellocatie voor verduurzaming.

European Directive 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (WEEE) bepaalt dat gebruikte elektrische apparaten niet met het normale huishoudelijke afval moeten worden gemengd. Afgedankte apparaten moeten gescheiden worden verzameld in een centraal opzamellocatie of op een erkende opzamellocatie voor recycling. Het is dus mogelijk dat u sporen van gebruik op uw apparaat aantoot.

• Uw apparaat is bestemd voor huishoudelijk gebruik binnenhuis tot op een maximale hoogte van 2000 m.

• Dompel het apparaat, het snoer of de stekker niet onder in water of een andere vloeistof.

• Dit apparaat is alleen ontworpen voor huishoudelijk gebruik.

• Het is niet bestemd voor gebruik in de volgende gevallen, deze vallen niet onder de garantie:

- kantines voor personeel in winkels, kantoren en andere werkomgevingen; boerderijen; door klanten in hotels, motels and other residential type environments; bed and breakfast type environments.

• Volg altijd de schoonmaak-instructies om uw apparaat schoon te maken.

• Trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact.

In Wasser oder eine andere Flüssigkeit.

• Das Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt vorgesehen.

• Es ist nicht für die folgenden Benutzungszwecke, die nicht von der Garantie abgedeckt werden, bestimmt: Personalküchen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen; landwirtschaftliche Betriebe; Benutzung durch Gäste in Hotels, Motels und anderen Unterkünften; pensionssöhnliche Umgebungen.

• Befolgen Sie zur Reinigung des Geräts stets die Reinigungsanweisung.

• Das Gerät muss nicht am Heißkezo gezogen werden.

• Das Gerät darf nicht im heißen Zustand gereinigt werden.

• Die Reinigung erfolgt mit einem feuchten Tuch oder Schwamm.

• Touchen Sie das Gerät nicht in Wasser und stellen Sie es nicht unter laufendes Wasser.

• **WARNUNG:** Bei inkorrekter Nutzung besteht Verletzungsgefahr.

• **WARNUNG:** Berühren Sie nach der Benutzung nicht die Warmhalteplatte, da diese noch warm sein könnte.

• Fassen Sie während des Heißvorgangs nur den Griff der Glaskanne an, bis das Gerät abgekühlt ist.

• Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich der sicheren Verwendung des Geräts unterrichtet wurden und die Risiken genau kennen. Die Reinigung und vom Benutzer auszuführende Wartungsarbeiten dürfen nicht von Kindern ausgeführt werden; es sei denn, sie sind älter als acht Jahre und werden von einem Erwachsenen beaufsichtigt.

• Halten Sie das Gerät und sein Netzkabel außer Reichweite von Kindern unter acht Jahren.

• Dieses Gerät kann von Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistigen Fähigkeiten oder Personen, denen es an Erfahrung und Kenntnis mangelt, benutzt werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder in die sichere Benutzung des Gerätes unterwiesen wurden und die Gefahren verstehen.

• Kinder sollten das Gerät nicht als Spielzeug verwenden.

• **A** zugänglichen Oberflächen des Geräts können heiß werden, wenn das Gerät in Betrieb ist. Berühren Sie nicht die heißen Oberflächen des Geräts.

• Dieses Gerät darf zum Betrieb nicht in einen Schrank gestellt werden.

• Bevor Sie das Gerät mit einer Steckdose verbinden, stellen Sie bitte sicher, dass sein Strombedarf mit Ihrem Stromversorgungsnetz übereinstimmt und dass die Steckdose geeignet ist.

• Jegliche Fehler beim elektrischen Anschluss setzen Ihre Garantie außer Acht.

• Ziehen Sie den Netzstecker des Gerätes aus der Steckdose, wenn es längere Zeit nicht benutzt werden soll.

• Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert oder beschädigt wurde. Wenden Sie sich in diesem Fall an eine autorisierte Reparaturwerkstätte.

• Alle Engriffe, außer der Reinigungs- und der täglichen Wartung durch den Benutzer, müssen von einer autorisierten Reparaturwerkstätte repariert werden. Das Netzkabel darf niemals in der Nähe der heißen Teile Ihres Gerätes oder einer Wärmehülle liegen oder diese berühren. Das Kabel darf nicht über scharfe Kanten hängen.

• Verwenden Sie für Ihre Sicherheit nur Zubehör und Ersatzteile vom Hersteller, die für das Gerät entwickelt sind.

• Ziehen Sie nicht am Kabel, um den Netzstecker des Gerätes aus der Steckdose zu entfernen.

• Benutzen Sie die Kanne nicht in einem Mikrowellenvorfeld.

• Füllen Sie kein Wasser in das Gerät, wenn es noch heiß ist.

• Alle anderen Anweisungen sind auf dem Qualitätskontrollzertifikat. Dazu gehören schichtübergreifende Gebrauchsanweisungen, die etwaige Netzspannungspuren erklären würden.

Denken Sie an den Schutz der Umwelt!

• Ihr Gerät enthält verschiedene Materialien, die recycelbar sind.

- Bringen Sie es an einer Sammelstelle Ihrer Stadt oder Gemeinde.

• Die Europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte sieht vor, dass gebrauchte Haushaltsgeräte nicht in den normalen kommunalen Abfall mit anderen entsorgt werden dürfen. Gebrauchte Geräte müssen separat gesammelt werden, um die Wiederverwertungsquote und das Recycling der darin enthaltenen Metalle zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu reduzieren.

*non inclusi

IT

• در صورت خطا در اتصال برق، ضمانت به کار برده نخواهد شد.

• دستگاه را در طول مدت تأخیر طولانی از برق بکشید.

• از دستگاه استفاده نکنید اگر به طور مناسب کار نمی‌کند یا اگر آسیب دیده باشد. در این مورد، با یک مرکز خدمات مجاز تماس بگیرید.

• ابزار کردن و نگهداری ممکن است توسط مشتری انجام شود؛ هرگونه خدمات دیگر باید توسط یک مرکز خدمات مجاز انجام شود.

• هیچ برق ناشی، هرگز در نزدیکی یا در فاس نزدیک یا لنت دستگاه شما، نزدیک به منبع گرم یا روی آب نریز باشد.

• برای ایمنی شما، فقط از لوازم چاقی و لوازم پدکی طراحی شده برای دستگاه شما استفاده مائید.

• از کشیدن سیم برای جدا کردن پریز از برق خودداری کنید.

• از کمک در اجاق مایکروویو استفاده نکنید.

• از قرار دادن آب در دستگاه در صورتی که هنوز داغ است خودداری کنید.

• همه لوازم در معرض کیفیت دقیق کنترل هستند. آزمایش عملکرد عملی انجام‌شده بر روی دستگاه ضدآبی برگزیده می‌شود، که دلیل هرگونه نشانه احتمالی را بیان می‌کند.

به محیط زیست فکر کنید!

دستگاه شما حاوی مواد ارزشمندی است که می‌تواند اجزاء یا بازیافت شود.



• آنها را در نقطه جمع‌آوری زباله‌های محلی مدنی یا مرکز خدمات مجاز فرار دهید، جایی که به درستی دور انداخته می‌شود.

• راهنمای اروپایی (UEI/30/2012) مربوط به زیانه برق و تجهیزات (WEEE)، مستلزم آن است که وسایل الکتریکی خانگی قدیمی به جریان طبیعی در زباله‌های خود دور انداخته نشود.

وسایل قدیمی باید به منظور بازیابی و بازیافت همیشه موادی که دارند و کاهش تاثیر بر سلامت انسان و محیط زیست جداگانه جمع‌آوری شوند.

* با توجه به مدل