

CONSIGNES DE SECURITE**PRECAUTIONS IMPORTANTES**

- Utilisation, entretien et installation du produit : pour votre sécurité, merc de vous référer aux différents paragraphes de cette notice ou aux pictogrammes correspondants.
- Ne jamais utiliser l'appareil sans surveillance.
- Cet appareil est destiné uniquement à un usage domestique. Il n'a pas été conçu pour être utilisé dans les cas suivants qui ne sont pas couverts par la garantie :
 - dans les coins cuisines réservés au personnel des magasins, bureaux et autres environnements professionnels;
 - dans les fermes;
 - par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel;
 - dans les environnements de type chambres d'hôtes.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne doivent pas jouer avec l'appareil et utiliser l'appareil comme un jouet.

Enlever tous les emballages, autocollants ou accessoires divers à l'intérieur comme à l'extérieur de l'appareil.

Dérouler entièrement le cordon.

La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil est en fonctionnement.

Ne pas toucher les surfaces chaudes de l'appareil.

Ne brancher l'appareil que sur une prise avec terre incorporée.

Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'un minuteur extérieur ou par un système de commande à distance séparé.

Vérifier que l'installation électrique est compatible avec la puissance et la tension indiquées sous l'appareil.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un câble ou un ensemble spécial disponible auprès du fabricant ou de son service après-vente.

Si une rallonge électrique doit être utilisée, elle doit être de section au moins équivalente et avec prise de terre incorporée.

Pour éviter de déformer le caquelon, utiliser celui-ci uniquement sur le support pour lequel il a été conçu (ex: ne pas le mettre dans un four, sur le gaz ou une plaque électrique).

Cet appareil ne doit pas être immergé. Ne jamais plonger l'embase chauffante et le cordon dans l'eau.

Après utilisation, la surface de cuisson présente une chaleur résiduelle, veillez à attendre son complet refroidissement avant toute manipulation de l'ensemble du produit (embase chauffante + récipient)

Ne pas mettre le caquelon sur le gaz ou sur une plaque électrique pour éviter une dégradation des poignées.

Tous les pictogrammes de sécurité, d'utilisation, d'entretien et de nettoyage spécifiques à cette fonction.

Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfant de 0 à 8 ans. Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et plus s'ils sont surveillés continuellement. Cet appareil peut être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles soient régulièrement supervisées ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus. Maintenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans. Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants. Les appareils de cuisson doivent être placés en situation stable avec les poignées (le cas échéant) positionnées pour éviter de renverser les liquides chauds.

Cet appareil n'est pas une friteuse. Il est donc totalement exclu de réaliser des frites, des beignets, dans le caquelon.

Ne pas déplacer l'appareil avec l'huile chaude.

Vérifier que les aliments a cuire soient bien gouttés.

En cas d'utilisation de produits surgelés, vérifier que ceux-ci soient parfaitement décongelés.

Conseils importants en utilisation FONDUE A L'HUILE:

- Toujours utiliser une nouvelle huile.

- Ne jamais mettre de l'eau dans l'huile ou autre corps gras.

- Ne pas rajouter d'herbes de Provence ou d'assaisonnements dans l'huile.

Nous vous recommandons les huiles de tournesol, d'arachide ou de type végétale.

- Ne pas utiliser d'huiles aromatisées avec des ingrédients (ex: herbes de Provence).

- Ne pas utiliser d'huiles de pépins de raisins.

Si le caquelon a été lavé, bien le rincer et le sécher avant de l'utiliser.

Lors du remplissage du caquelon, respecter impérativement les niveaux minimum et maximum indiqués à l'intérieur du caquelon :

• Contenance : Huile : de 1 litre min. à 1,25 litre maxi (suivant les règles).

FONDUS AUTRES (QUAIEV DE MÉD. L'HUILE) conseils de sécurité, d'utilisation, d'entretien et de nettoyage spécifiques à cette fonction :

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans, à condition qu'il bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent bien les dangers encourus.

• Gérukt tellers nieuw olie.

• Gebruik geen mengsel van verschillende soorten olie.

• Voeg nooit water toe aan de olie of een andere vette substantie.

• Voeg geen tuinkruiden of andere specerijen toe aan de olie.

• Wij raden u aan zonnebloemolie, arachideolie of plantaardig frituurvet, zoals, kokosolie, te gebruiken.

• Belangrijke adviezen voor het gebruik van uw FONDUE MET OLIE:

- Gebruik tellers nieuw olie.

- Gebruik geen mengsel van verschillende soorten olie.

• Voeg nooit water toe aan de olie of een andere vette substantie.

• Voeg geen tuinkruiden of andere specerijen toe aan de olie.

• Wij raden u aan zonnebloemolie, arachideolie of plantaardig frituurvet, zoals, kokosolie, te gebruiken.

• Belangrijke adviezen voor het gebruik van uw FONDUE MIT OLIE:

- Gebruik tellers nieuw olie.

- Gebruik geen mengsel van verschillende soorten olie.

• Voeg nooit water toe aan de olie of een andere vette substantie.

• Voeg geen tuinkruiden of andere specerijen toe aan de olie.

• Wij raden u aan zonnebloemolie, arachideolie of plantaardig frituurvet, zoals, kokosolie, te gebruiken.

• Belangrijke adviezen voor het gebruik van uw FONDUE MIT OLIE:

- Gebruik tellers nieuw olie.

- Gebruik geen mengsel van verschillende soorten olie.

• Voeg nooit water toe aan de olie of een autre vette substance.

• Voeg geen tuinkruiden of autre specerijen toe aan de olie.

• Wij raden u aan zonnebloemolie, arachideolie of plantaardig frituurvet, zoals, kokosolie, te gebruiken.

• Belangrijke adviezen voor het gebruik van uw FONDUE MIT OLIE:

- Gebruik tellers nieuw olie.

- Gebruik geen mengsel van verschillende soorten olie.

• Voeg nooit water toe aan de olie of een autre vette substance.

• Voeg geen tuinkruiden of autre specerijen toe aan de olie.

• Wij raden u aan zonnebloemolie, arachideolie of plantaardig frituurvet, zoals, kokosolie, te gebruiken.

• Belangrijke adviezen voor het gebruik van uw FONDUE MIT OLIE:

- Gebruik tellers nieuw olie.

- Gebruik geen mengsel van verschillende soorten olie.

• Voeg nooit water toe aan de olie of een autre vette substance.

• Voeg geen tuinkruiden of autre specerijen toe aan de olie.

• Wij raden u aan zonnebloemolie, arachideolie of plantaardig frituurvet, zoals, kokosolie, te gebruiken.

• Belangrijke adviezen voor het gebruik van uw FONDUE MIT OLIE:

- Gebruik tellers nieuw olie.

- Gebruik geen mengsel van verschillende soorten olie.

• Voeg nooit water toe aan de olie of een autre vette substance.

• Voeg geen tuinkruiden of autre specerijen toe aan de olie.

• Wij raden u aan zonnebloemolie, arachideolie of plantaardig frituurvet, zoals, kokosolie, te gebruiken.

• Belangrijke adviezen voor het gebruik van uw FONDUE MIT OLIE:

- Gebruik tellers nieuw olie.

- Gebruik geen mengsel van verschillende soorten olie.

• Voeg nooit water toe aan de olie of een autre vette substance.

• Voeg geen tuinkruiden of autre specerijen toe aan de olie.

• Wij raden u aan zonnebloemolie, arachideolie of plantaardig frituurvet, zoals, kokosolie, te gebruiken.

• Belangrijke adviezen voor het gebruik van uw FONDUE MIT OLIE:

- Gebruik tellers nieuw olie.

- Gebruik geen mengsel van verschillende soorten olie.

• Voeg nooit water toe aan de olie of een autre vette substance.

• Voeg geen tuinkruiden of autre specerijen toe aan de olie.

• Wij raden u aan zonnebloemolie, arachideolie of plantaardig frituurvet, zoals, kokosolie, te gebruiken.

• Belangrijke adviezen voor het gebruik van uw FONDUE MIT OLIE:

- Gebruik tellers nieuw olie.

- Gebruik geen mengsel van verschillende soorten olie.

• Voeg nooit water toe aan de olie ou autre vette substance.

• Voeg geen tuinkruiden ou autre specerijen toe aan de olie.

• Wij raden u aan zonnebloemolie, arachideolie ou plantaardig frituurvet, zoals, kokosolie, te gebruiken.

• Belangrijke adviezen voor het gebruik van uw FONDUE MIT OLIE:

- Gebruik tellers nieuw olie.

- Gebruik geen mengsel van verschillende soorten olie.

• Voeg nooit water toe aan de olie ou autre vette substance.

• Voeg geen tuinkruiden ou autre specerijen toe aan de olie.

• Wij raden u aan zonnebloemolie, arachideolie ou plantaardig frituurvet, zoals, kokosolie, te gebruiken.

• Belangrijke adviezen voor het gebruik van uw FONDUE MIT OLIE:

- Gebruik tellers nieuw olie.

- Gebruik geen mengsel van verschillende soorten olie.

• Voeg nooit water toe aan de olie ou autre vette substance.

• Voeg geen tuinkruiden ou autre specerijen toe aan de olie.

• Wij raden u aan zonnebloemolie, arachideolie ou plantaardig frituurvet, zoals, kokosolie, te gebruiken.

• Belangrijke adviezen voor het gebruik van uw FONDUE MIT OLIE:

- Gebruik tellers nieuw olie.

- Gebruik geen mengsel van verschillende soorten olie.

• Voeg nooit water toe aan de olie ou autre vette substance.

• Voeg geen tuinkruiden ou autre specerijen toe aan de olie.

• Wij raden u aan zonnebloemolie, arachideolie ou plantaardig frituurvet, zoals, kokosolie, te gebruiken.

• Belangrijke adviezen voor het gebruik van uw FONDUE MIT OLIE:

- Gebruik tellers nieuw olie.

- Gebruik geen mengsel van verschillende soorten olie.

• Voeg nooit water toe aan de olie ou autre vette substance.

• Voeg geen tuinkruiden ou autre specerijen toe aan de olie.

• Wij raden u aan zonnebloemolie, arachideolie ou plantaardig frituurvet, zoals, kokosolie, te gebruiken.

• Belangrijke adviezen voor het gebruik van uw FONDUE MIT OLIE:

- Gebruik tellers nieuw olie.

- Gebruik geen mengsel van verschillende soorten olie.

• Voeg nooit water toe aan de olie ou autre vette substance.

• Voeg geen tuinkruiden ou autre specerijen toe aan de olie.

• Wij raden u aan zonnebloemolie, arachideolie ou plantaardig frituurvet, zoals, kokosolie, te gebruiken.

• Belangrijke adviezen voor het gebruik van uw FONDUE MIT OLIE:

- Gebruik tellers nieuw olie.

- Gebruik geen mengsel van verschillende soorten olie.

• Voeg nooit water toe aan de olie ou autre vette substance.

• Voeg geen tuinkruiden ou autre specerijen toe aan de olie.

• Wij raden u aan zonnebloemolie, arachideolie ou plantaardig frituurvet, zoals, kokosolie, te gebruiken.

• Belangrijke adviezen voor het gebruik van uw FONDUE MIT OLIE:

- Gebruik tellers nieuw olie.

- Gebruik geen mengsel van verschillende soorten olie.

• Voeg nooit water toe aan de olie ou autre vette substance.

• Voeg geen tuinkruiden ou autre specerijen toe aan de olie.

