



FR

Pour vous garantir une utilisation optimale de votre appareil, veuillez à suivre impérativement **AVANT LA PREMIERE UTILISATION** les conseils ci-dessous :

- 1/ Nettoyez votre plat en Terre à l'aide d'une éponge humide.
- 2/ Dans une casserole, faire bouillir environ 1 litre de lait.
- 3/ A ébullition, versez le lait dans le plat puis laissez refroidir pendant 1 heure environ
- 4/ Rincez votre plat. Celui-ci est alors prêt à être utilisé.

NL

Om u een optimaal gebruik van uw product te garanderen, is het **IMPERATIEF VOOR HET EERSTE GEBRUIK** de hieronder adviezen te volgen :

- 1/ Uw aarde schotel met een vochtige spons schoonmaken.
- 2/ Ongeveer 1 liter melk in een kookpot koken.
- 3/ De kokende melk in de schotel schenken en vervolgens gedurende ongeveer 1 uur laten afkoelen.
- 4/ Spoel uw schotel. Deze is dan klaar voor gebruik.

EN

To ensure optimal use of your device, **BEFORE THE FIRST USE** be sure to follow below steps :

- 1/ Clean the earthenware dish and lid thoroughly with a sponge and warm water.
- 2/ In a saucepan, boil about 1 liter of milk.
- 3/ When the milk is boiling, pour milk in the pan and let it cool down for 1 hour.
- 4/ Rinse your dish. It is now ready to use.