

DA

SIKKERHEDSINSTRUKSJONER VIKTIGE FORSİKTIGHEDSREGLER

- Anvendelse, vedligeholdelse og installation af produktet: Læs af hensyn til din egen sikkerhed afsnittene i denne brugsanvisning, eller følg de tilhørende plakatogrammer.
- Effektlad apparatet under opsyn, når det er i brug.

Måskinen er udelukkende beregnet til brug i almindelig husholdning. Det er ikke beregnet til brug under følgende forhold og en sådan brug er ikke dækket af garantier.

- I et køkken forbeholdt personalet i butikker, på kontorer og i andre professionelle omgivelser.

- På gårde.

- Af kunder på hoteller, moteller og andre beboelsesmassige omgivelser.

- I omgivelser af typen Bed and Breakfast.

- På bed and breakfast og lignende.

Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn) hvis fysiske, sensoriske eller mentale evner er svækkede eller personer blottet for erfaring eller kendskab, med mindre de er under opsyn eller har modtaget fundergende instruktioner om brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.

Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet og ikke bruger det som legesøj.

Fjern al emballage, klæbemærker og lase dele inden og udenpå apparatet. Rul ledningen helt ud.

De tilgængelige overflader temperatur kan blive meget høj, når apparatet er tændt. Rør aldrig ved de varme flader på bed af lokale servicecenter.

Dette apparat er ikke beregnet til at fungere ved hjælp af en ekstern timer eller en særskilt fjernbetjening.

Kontroler at de elektriske installationer er i overensstemmelse med dem, som er angivet i bunden af apparatet.

Hvis strømkablet er beskadiget, skal det udskiftes med et nyt kabel eller med et specialkabel, som kan fås hos forhandleren eller på det lokale servicecenter.

Hvis der benyttes forlængerledning skal den have et værsnit, som er mindst på størrelse med ledningens.

Apparatet må være tændt, mens oven er varm.

Apparatet er ikke et fritureapparat. Det er således helt udelukket at lave pommes frites, æblekugler m.m i fonduegryten.

For ikke at beskadige fonduegryden: Brug det kun på den understøtning, som det er designet til (stil det f.eks. ikke ind i en ovn, på et gasbål eller på en kogeplade).

For ikke at ødelægge fonduegryden må den kun bruges på den underdel, den er beregnet til (f.eks. må den ikke stilles i oven, over et gasbål eller på en kogeplade).

Dette apparat og ledningen må ikke dypes ned i vand.

Efter brug er der eftervarene i varmepladen, og derfor skal den hele kølet af, inden produktet håndteres (varmeplade + gryde).

Placer ikke gryden på et gasbål eller en elektrisk kogeplade, da der er risiko for brandfare af håndtagene.



- FONDUE MED OLJE: specifikke sikkerheds-, brugs-, vedligeholdelses- og rengøringsanvisninger for denne funktion.

Apparatet må ikke anvendes af børn under 8 år. Apparatet kan anvendes af børn over 8 år, hvis de er under konstant opsyn. Apparatet kan anvendes af personer med svækkede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring eller kendskab, såfremt de er under opsyn eller har fået vejledning i sikker brug af apparatet og forstødt, hvilke farer der er forbundet med anvendelsen. Børn under 8 år må ikke komme i nærheden af apparatet eller ledningen. Den rengøring og vedligeholdelse, som bruges selv udføres, må ikke overføres af børn. Madlavningsapparat skal stå stabilt med håndtagene (i.e. de findes) ved således, at man ikke kan komme til at vælte dem på varm væske i.

Dette apparat er ikke en friturekøder. Der må derfor aldrig steges pommes frites af i fonduegryden.

Flyt ikke apparatet med varm olie i.

Se efter, at madvarer, som skal steges, dryppet grundigt af for væske.

Hvis der anvendes dybfrysere varer, skal de være tæet helt op først.

Vigtag typs om OLIE-FONDUE.

Brug altid ny olie.

- Bland ikke flere forskellige olier.

- Kom aldrig vand i olien eller andre fedtstoffer.

- Undlad at tilsætte krydderier eller herbes de Provence til olien.

- I uanfærlig salsoliekøle, jordnøddelolie eller vegetabilsk olie.

- Der må ikke anvendes aromatiske eller med ingredienser (f.eks. druekerner eller herbes de Provence).

- Når fonduegryden vaskes, skal den skylles bogefør og tørres godt af, inden den bruges på ny.

Når fonduegryden fyldes op, er det strengt nødvendigt at overholde minimum- og maksimumniveauerne som er vist inde i fonduegryden.

Indhold:

Olie fra mindst 1 liter til højst 1,25 liter (efter mærkerne).

ANDEN FONDUE END MED OLIE: specifikke sikkerheds-, brugs-, vedligeholdelses- og rengøringsanvisninger for denne funktion.

Apparatet kan anvendes af børn over 8 år, hvis de er under opsyn eller har fået vejledning i sikker brug af apparatet og har forstødt, hvilke farer der er forbundet med anvendelsen.

Den rengøring og vedligeholdelse, som bruges selv udfører, må ikke overføres til børn, medmindre de er over 8 år og under tilsyn af en voksen. Opbevar apparatet og ledningen utilgængeligt for børn under 8 år.

Apparatet kan anvendes af personer med svækkede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring eller kendskab, såfremt de er under opsyn eller har fået vejledning i sikker brug af apparatet og forstødt de potentielle farer, der er forbundet med dets anvendelse.

Tips og vejledning.

Olie: Minimum 1 liter maksimum 1,25 liter

Olie fra mindst 1 liter til højst 1,25 liter (se vist på mærkerne).

ANDEN FONDUE END MED OLIE: specifikke sikkerheds-, brugs-, vedligeholdelses- og rengøringsanvisninger for denne funktion.

Apparatet kan anvendes af børn over 8 år, hvis de er under opsyn eller har fået vejledning i sikker brug af apparatet og har forstødt, hvilke farer der er forbundet med anvendelsen.

Den rengøring og vedligeholdelse, som bruges selv udfører, må ikke overføres til børn, medmindre de er over 8 år og under tilsyn af en voksen. Opbevar apparatet og ledningen utilgængeligt for børn under 8 år.

Apparatet kan anvendes af personer med svækkede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring eller kendskab, såfremt de er under opsyn eller har fået vejledning i sikker brug af apparatet og har forstødt de potentielle farer, der er forbundet med dets anvendelse.

Tips og vejledning.

Olie: Minimum 1 liter maksimum 1,25 liter

Olie fra mindst 1 liter til højst 1,25 liter (se vist på mærkerne).

ANDEN FONDUE END MED OLIE: specifikke sikkerheds-, brugs-, vedligeholdelses- og rengøringsanvisninger for denne funktion.

Apparatet kan anvendes af børn over 8 år, hvis de er under opsyn eller har fået vejledning i sikker brug af apparatet og har forstødt, hvilke farer der er forbundet med anvendelsen.

Den rengøring og vedligeholdelse, som bruges selv udfører, må ikke overføres til børn, medmindre de er over 8 år og under tilsyn af en voksen. Opbevar apparatet og ledningen utilgængeligt for børn under 8 år.

Apparatet kan anvendes af personer med svækkede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring eller kendskab, såfremt de er under opsyn eller har fået vejledning i sikker brug af apparatet og har forstødt de potentielle farer, der er forbundet med dets anvendelse.

Tips og vejledning.

Olie: Minimum 1 liter maksimum 1,25 liter

Olie fra mindst 1 liter til højst 1,25 liter (se vist på mærkerne).

ANDEN FONDUE END MED OLIE: specifikke sikkerheds-, brugs-, vedligeholdelses- og rengøringsanvisninger for denne funktion.

Apparatet kan anvendes af børn over 8 år, hvis de er under opsyn eller har fået vejledning i sikker brug af apparatet og har forstødt, hvilke farer der er forbundet med anvendelsen.

Den rengøring og vedligeholdelse, som bruges selv udfører, må ikke overføres til børn, medmindre de er over 8 år og under tilsyn af en voksen. Opbevar apparatet og ledningen utilgængeligt for børn under 8 år.

Apparatet kan anvendes af personer med svækkede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring eller kendskab, såfremt de er under opsyn eller har fået vejledning i sikker brug af apparatet og har forstødt de potentielle farer, der er forbundet med dets anvendelse.

Tips og vejledning.

Olie: Minimum 1 liter maksimum 1,25 liter

Olie fra mindst 1 liter til højst 1,25 liter (se vist på mærkerne).

ANDEN FONDUE END MED OLIE: specifikke sikkerheds-, brugs-, vedligeholdelses- og rengøringsanvisninger for denne funktion.

Apparatet kan anvendes af børn over 8 år, hvis de er under opsyn eller har fået vejledning i sikker brug af apparatet og har forstødt, hvilke farer der er forbundet med anvendelsen.

Den rengøring og vedligeholdelse, som bruges selv udfører, må ikke overføres til børn, medmindre de er over 8 år og under tilsyn af en voksen. Opbevar apparatet og ledningen utilgængeligt for børn under 8 år.

Apparatet kan anvendes af personer med svækkede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring eller kendskab, såfremt de er under opsyn eller har fået vejledning i sikker brug af apparatet og har forstødt de potentielle farer, der er forbundet med dets anvendelse.

Tips og vejledning.

Olie: Minimum 1 liter maksimum 1,25 liter

Olie fra mindst 1 liter til højst 1,25 liter (se vist på mærkerne).

ANDEN FONDUE END MED OLIE: specifikke sikkerheds-, brugs-, vedligeholdelses- og rengøringsanvisninger for denne funktion.

Apparatet kan anvendes af børn over 8 år, hvis de er under opsyn eller har fået vejledning i sikker brug af apparatet og har forstødt, hvilke farer der er forbundet med anvendelsen.

Den rengøring og vedligeholdelse, som bruges selv udfører, må ikke overføres til børn, medmindre de er over 8 år og under tilsyn af en voksen. Opbevar apparatet og ledningen utilgængeligt for børn under 8 år.

Apparatet kan anvendes af personer med svækkede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring eller kendskab, såfremt de er under opsyn eller har fået vejledning i sikker brug af apparatet og har forstødt de potentielle farer, der er forbundet med dets anvendelse.

Tips og vejledning.

Olie: Minimum 1 liter maksimum 1,25 liter

Olie fra mindst 1 liter til højst 1,25 liter (se vist på mærkerne).

ANDEN FONDUE END MED OLIE: specifikke sikkerheds-, brugs-, vedligeholdelses- og rengøringsanvisninger for denne funktion.

Apparatet kan anvendes af børn over 8 år, hvis de er under opsyn eller har fået vejledning i sikker brug af apparatet og har forstødt, hvilke farer der er forbundet med anvendelsen.

Den rengøring og vedligeholdelse, som bruges selv udfører, må ikke overføres til børn, medmindre de er over 8 år og under tilsyn af en voksen. Opbevar apparatet og ledningen utilgængeligt for børn under 8 år.

Apparatet kan anvendes af personer med svækkede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring eller kendskab, såfremt de er under opsyn eller har fået vejledning i sikker brug af apparatet og har forstødt de potentielle farer, der er forbundet med dets anvendelse.

Tips og vejledning.

Olie: Minimum 1 liter maksimum 1,25 liter

Olie fra mindst 1 liter til højst 1,25 liter (se vist på mærkerne).

ANDEN FONDUE END MED OLIE: specifikke sikkerheds-, brugs-, vedligeholdelses- og rengøringsanvisninger for denne funktion.

Apparatet kan anvendes af børn over 8 år, hvis de er under opsyn eller har fået vejledning i sikker brug af apparatet og har forstødt, hvilke farer der er forbundet med anvendelsen.

Den rengøring og vedligeholdelse, som bruges selv udfører, må ikke overføres til børn, medmindre de er over 8 år og under tilsyn af en voksen. Opbevar apparatet og ledningen utilgængeligt for børn under 8 år.

Apparatet kan anvendes af personer med svækkede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring eller kendskab, såfremt de er under opsyn eller har fået vejledning i sikker brug af apparatet og har forstødt de potentielle farer, der er forbundet med dets anvendelse.

Tips og vejledning.

Olie: Minimum 1 liter maksimum 1,25 liter

Olie fra mindst 1 liter til højst 1,25 liter (se vist på mærkerne).

ANDEN FONDUE END MED OLIE: specifikke sikkerheds-, brugs-, vedligeholdelses- og rengøringsanvisninger for denne funktion.

Apparatet kan anvendes af børn over 8 år, hvis de er under opsyn eller har fået vejledning i sikker brug af apparatet og har forstødt, hvilke farer der er forbundet med anvendelsen.

Den rengøring og vedligeholdelse, som bruges selv udfører, må ikke overføres til børn, medmindre de er over 8 år og under tilsyn af en voksen. Opbevar apparatet og ledningen utilgængeligt for børn under 8 år.

Apparatet kan anvendes af personer med svækkede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring eller kendskab, såfremt de er under opsyn eller har fået vejledning i sikker brug af apparatet og har forstødt de potentielle farer, der er forbundet med dets anvendelse.

Tips og vejledning.

Olie: Minimum 1 liter maksimum 1,25 liter

Olie fra mindst 1 liter til højst 1,25 liter (se vist på mærkerne).

ANDEN FONDUE END MED OLIE: specifikke sikkerheds-, brugs-, vedligeholdelses- og rengøringsanvisninger for denne funktion.

Apparatet kan anvendes af børn over 8 år, hvis de er under opsyn eller har fået vejledning i sikker brug af apparatet og har forstødt, hvilke farer der er forbundet med anvendelsen.

Den rengøring og vedligeholdelse, som bruges selv udfører, må ikke overføres til børn, medmindre de er over 8 år og under tilsyn af en voksen. Opbevar apparatet og ledningen utilgængeligt for børn under 8 år.

Apparatet kan anvendes af personer med svækkede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring eller kendskab, såfremt de er under opsyn eller har fået vejledning i sikker brug af apparatet og har forstødt de potentielle farer, der er forbundet med dets anvendelse.

Tips og vejledning.

Olie: Minimum 1 liter maksimum 1,25 liter

Olie fra mindst 1 liter til højst 1,25 liter (se vist på mærkerne).

ANDEN FONDUE END MED OLIE: specifikke sikkerheds-, brugs-, vedligeholdelses- og rengøringsanvisninger for denne funktion.

Apparatet kan anvendes af børn over 8 år, hvis de er under opsyn eller har fået vejledning i sikker brug af apparatet og har forstødt, hvilke farer der er forbundet med anvendelsen.

Den rengøring og vedligeholdelse, som bruges selv udfører, må ikke overføres til børn, medmindre de er over 8 år og under tilsyn af en voksen. Opbevar apparatet og ledningen utilgængeligt for børn under 8 år.

Apparatet kan anvendes af personer med svækkede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring eller kendskab, såfremt de er under opsyn eller har fået vejledning i sikker brug af apparatet og har forstødt de potentielle farer, der er forbundet med dets anvendelse.

Tips og vejledning.

Olie: Minimum 1 liter maksimum 1,25 liter

Olie fra mindst 1 liter til højst 1,25 liter (se vist på mærkerne).

ANDEN FONDUE END MED OLIE: specifikke sikkerheds-, brugs-, vedligeholdelses- og rengøringsanvisninger for denne funktion.

Apparatet kan anvendes af børn over 8 år, hvis de er under opsyn eller har fået vejledning i sikker brug af apparatet og har forstødt, hvilke farer der er forbundet med anvendelsen.

Den rengøring og vedligeholdelse, som bruges selv udfører, må ikke overføres til børn, medmindre de er over 8 år og under tilsyn af en voksen. Opbevar apparatet og ledningen utilgængeligt for børn under 8 år.

Apparatet kan anvendes af personer med svækkede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring eller kendskab, såfremt de er under opsyn eller har fået vejledning i sikker brug af apparatet og har forstødt de potentielle farer, der er forbundet med dets anvendelse.

Tips og vejledning.

Olie: Minimum 1 liter maksimum 1,25 liter

Olie fra mindst 1 liter til højst 1,25 liter (se vist på mærkerne).

ANDEN FONDUE END MED OLIE: specifikke sikkerheds-, brugs-, vedligeholdelses- og rengøringsanvisninger for denne funktion.

Apparatet kan anvendes af børn over 8 år, hvis de er under opsyn eller har fået vejledning i sikker brug af apparatet og har forstødt, hvilke farer der er forbundet med anvendelsen.

Den rengøring og vedligeholdelse, som bruges selv udfører, må ikke overføres til børn, medmindre de er over 8 år og under tilsyn af en voksen. Opbevar apparatet og ledningen utilgængeligt for børn under 8 år.

Apparatet kan anvendes af personer med svækkede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring eller kendskab, såfremt de er under opsyn eller har fået vejledning i sikker brug af apparatet og har forstødt de potentielle farer, der er forbundet med dets anvendelse.

Tips og vejledning.

Olie: Minimum 1 liter maksimum 1,25 liter

Olie fra mindst 1 liter til højst 1,25 liter (se vist på mærkerne).

ANDEN FONDUE END MED OLIE: specifikke sikkerheds-, brugs-, vedligeholdelses- og rengøringsanvisninger for denne funktion.

Apparatet kan anvendes af børn over 8 år, hvis de er under opsyn eller har fået vejledning i sikker brug af apparatet og har forstødt, hvilke farer der er forbundet med anvendelsen.

Den rengøring og vedligeholdelse, som bruges selv udfører, må ikke overføres til børn, medmindre de er over 8 år og under tilsyn af en voksen. Opbevar apparatet og ledningen utilgængeligt for børn under 8 år.

Apparatet kan anvendes af personer med svækkede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring eller kendskab, såfremt de er under opsyn eller har fået vejledning i sikker brug af apparatet og har forstødt de potentielle farer, der er forbundet med dets anvendelse.

Tips og vejledning.

Olie: Minimum 1 liter maksimum 1,25 liter

Olie fra mindst 1 liter til højst 1,25 liter (se vist på mærkerne).

ANDEN FONDUE END MED OLIE: specifikke sikkerheds-, brugs-, vedligeholdelses- og rengøringsanvisninger for denne funktion.

Apparatet kan anvendes af børn over 8 år, hvis de er under opsyn eller har fået vejledning i sikker brug af apparatet og har forstødt, hvilke farer der er forbundet med anvendelsen.

Den rengøring og vedligeholdelse, som bruges selv udfører, må ikke overføres til børn, medmindre de er over 8 år og under tilsyn af en voksen. Opbevar apparatet og ledningen utilgængeligt for børn under 8 år.

Apparatet kan anvendes af personer med svækkede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring eller kendskab, såfremt de er under opsyn eller har fået vejledning i sikker brug af apparatet og har forstødt de potentielle farer, der er forbundet med dets anvendelse.

Tips og vejledning.

Olie: Minimum 1 liter maksimum 1,25 liter

Olie fra mindst 1 liter til højst 1,25 liter (se vist på mærkerne).

ANDEN FONDUE END MED OLIE: specifikke sikkerheds-, brugs-, vedligeholdelses- og rengøringsanvisninger for denne funktion.

Apparatet kan anvendes af børn over 8 år, hvis de er under opsyn eller har fået vejledning i sikker brug af apparatet og har forstødt, hvilke farer der er forbundet med anvendelsen.

Den rengøring og vedligeholdelse, som bruges selv udfører, må ikke overføres til børn, medmindre de er over 8 år og under tilsyn af en voksen. Opbevar apparatet og ledningen utilgængeligt for børn under 8 år.

Apparatet kan anvendes af personer med svækkede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring eller kendskab, såfremt de er under opsyn eller har fået vejledning i sikker brug af apparatet og har forstødt de potentielle farer, der er forbundet med dets anvendelse.

Tips og vejledning.

Olie: Minimum 1 liter maksimum 1,25 liter

Olie fra mindst 1 liter til højst 1,25 liter (se vist på mærkerne).

ANDEN FONDUE END MED OLIE: specifikke sikkerheds-, brugs-, vedligeholdelses- og rengøringsanvisninger for denne funktion.

Apparatet kan anvendes af børn over 8 år, hvis de er under opsyn eller har fået vejledning i sikker brug af apparatet og har forstødt, hvilke farer der er forbundet med anvendelsen.

Den rengøring og vedligeholdelse, som bruges selv udfører, må ikke overføres til børn, medmindre de er over 8 år og under tilsyn af en voksen. Opbevar apparatet og ledningen utilgængeligt for børn under 8 år.

Apparatet kan anvendes af personer med svækkede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring eller kendskab, såfremt de er under opsyn eller har fået vejledning i sikker brug af apparatet og har forstødt de potentielle farer, der er forbundet med dets anvendelse.

Tips og vejledning.

Olie: Minimum 1 liter maksimum 1,25 liter

Olie fra mindst 1 liter til højst 1,25 liter (se vist på mærkerne).

Miljøet

Visual etape med til at beskytte miljøet

- Apparatet indeholder mange materialer, der kan genbruges eller genindløses.
- Lev det høj til miljøet i en gennemsnit af 3 år efter tekniske data.

NO

Apparatet indeholder mange elementer som kan genbruges eller resirkuleres.

- Lev det høj til miljøet på et resirkuleringsniveau og i god kvalitet servicecenter.

SIKKERHEDSINSTRUKSJONER VIKTIGE FORSİKTIGHEDSREGLER

Bruk, vedlikehold og installasjon av apparatet: Av sikkerhetsgrunner, vennligst se de forskjellige avsnittene i denne bruksanvisningen eller de tilsvarende plakatogrammer.

La aldri apparatet stå uten tilsyn når det er i bruk.

Dette apparatet er ikke beregnet til bruk i hjemmet. Det er ikke ment for slik bruk som beskrives nedenfor, og som ikke dekkes av garantier.

- I kjøkkenkøler forbeholdt personalet i butikker, på kontorer og andre arbeidsmiljøer

- På gårder.

- Af kunder på hoteller, moteller og andre beboelsesmassige omgivelser.

- I omgivelser af typen Bed and Breakfast.

- På bed and breakfast og lignende.

Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn) hvis fysiske, sensoriske eller mentale evner er svækkede eller personer blottet for erfaring eller kendskab, med mindre de er under opsyn eller har modtaget fundergende instruktioner om brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.

Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet og ikke bruger det som legesøj.